



## Краткая инструкция по настройке частотного преобразователя

P101 - по умолчанию 3. Рекомендация 0 (управление стрелками больше /меньше)

P102 - по умолчанию 0 Надо 1 (управление через клеммник)

P107 - зависит от модели, время разгона. Установить ~3-5с

P108 - зависит от модели, время замедления. установить 2-4с.

P212 - номинальная скорость вращения. Ввести данные с бирки двигателя

насоса.

P213 - количество полюсов обмотки двигателя. Для наших погружных насосов установить 2

Правильное направление вращения ротора насоса: (вид сверху через прозрачный обратный клапан) - против часовой стрелки.

Рекомендуется до погружения насоса в скважину собрать электросхему и протестировать на низкой скорости вращения (2-4 Гц), убедиться в правильности сборки схемы.

