





ЭКСПРЕСС-НАСТРОЙКА

Внимание! Контроллер рассчитан на работу с гидроаккумулятором! Перед эксплуатацией проверьте давление воздуха в гидроаккумуляторе (примерно 0,8 от нижнего порога давления)!

Внимание! По умолчанию используется единица измерения МПа.

1. Заходим в меню, удерживая . Кнопка  «вверх» 1 раз – устанавливаем нижнее и верхнее давление, нужное Вам. Не устанавливайте слишком маленькую разницу между нижним и верхним давлением, это приведет к частому запуску насоса.

2. Делаем автонастройку по току насоса. Заходим в меню, удерживая , находим пункт AAU, включаем его – On. Автонастройка по току выполнится, как только пойдет первый рабочий цикл насоса.

3. При поливе отключаем функцию t12 – ставим OFF и функцию t10 время реакции на низкое давление – OFF. Иначе при малом дебете скважины контроллер будет часто останавливать насос.